


09/631726



090706Z



00000000" 9227E950

Address of the Branch <u>58a</u>	BHT <u>58b</u>	First GHV 58c-1	Second GHV 58c-2	Third GHV 58c-3	Branch Prediction <u>58d</u>	Branch Position <u>58e</u>
---	-------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------------

58 →

Fig. 2B

Balaram Sinharoy
AT9-98-~~544~~535
3/15




FIG. 3A

311 →





FIG. 3B

Balaram Sinharoy
AT 9-98-535
5-815

Balaram Sinha
AT9-98-53
6815



GHV
select
Unit 313

FIG. 4

Balaram Sinharoy
ATA-98-535
7815






FIG. 5A

switch, Input 506.

[illegible]






FIG. 7

Balarain Sinharoy
AT9-98-535

11815

800.




FIG. 8




Fig. 9

Balarami Sinharo
AT 9-98-535
13815




Fig. 10




Fig. 10
(con't)

Balaram Sinharoy
 AT 98-535
 15/08/15




FIG. 11